

Instrukcja obróbki, montażu i czyszczenia blatów kompaktowych

Blaty kompaktowe to produkt drewnopochodny, wykonany z papierów nasączonych żywicami i sprasowanych pod wysokim ciśnieniem w temperaturze powyżej 200 st. Celsjusza.

Przechowywanie

Blaty kompaktowe należy przechowywać poziomo, całą powierzchnią na płaskim podłożu.

Obróbka

Cienkie blaty kompaktowe można obrabiać przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Przed przystąpieniem do obróbki zaleca się dokonanie testów próbnych, aby odpowiednio dostosować parametry narzędzi. Z uwagi na utwardzoną zewnętrzną powierzchnię i gęstość materiału obróbka blatów kompaktowych prowadzi do szybszego zużycia narzędzi.

Podczas obróbki cienkich blatów należy stosować się do standardów i przepisów bezpieczeństwa stosowanych w przemyśle drzewnym. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia materiału.

Widoczność rządu po pile można eliminować poprzez wyszlifowanie krawędzi papierem ściernym, wypolerowanie pastą polerską lub polerką. Krawędzie blatów można obrabiać skrawaniem. Do frezowania profilowego zaleca się stosowanie narzędzi z ostrzami diamentowymi.

Montaż

Blaty kompaktowe mają wyższą wodoodporność niż inne produkty drzewne. Podczas użytkowania mogą jednak podlegać prężeniu związanym ze zmianami wilgotności oraz temperatury.

Zmiany temperatury i wilgotności w pomieszczeniach związane z porami roku, sezonem grzewczym, wpływają na zachowanie się produktów drewnianych. Chcąc wyeliminować możliwość niepożądanego pęcznienia się blatów kompaktowych należy stosować się do zasad montażu.

Poprawny montaż blatu kompaktowego jako blatu roboczego, ściany dekoracyjnej lub niszy kuchennej powinien uwzględniać obustronny dopływ powietrza do powierzchni blatu. W ten sposób wyklucza się jednostronną zmianę wilgotności i temperatury laminatu, która może powodować gięcie.

Blat kompaktowy powinien być zamontowany bezpośrednio na wieńcu szafki z pełnym dostępem do powietrza. Nie należy stosować płyt podkładowych, które uniemożliwiłyby swobodny dopływ powietrza. Można zastosować stelaż zrobiony z płyty wiórowej, sklejki czy płyty MDF lub poprzeczki wzmacniające wieńiec szafki, jednak 80% powierzchni blatu powinno mieć swobodny dopływ powietrza. Blat należy przykleić klejem montażowym do poprzeczek stelaża i do wieńca.

Montaż zlewozmywaków i sprzętu AGD należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Montując blat kompaktowy jako ścianę dekoracyjną i/lub niszę kuchenną należy zachować dylatację między laminatem a ścianą (minimum 2cm) mocować go na podkonstrukcji w postaci łat drewnianych lub profili metalowych. Profile metalowe lub drewniane łaty rozmieścić pionowo na ścianie co 60 cm. Stosować klej montażowy. W żadnym wypadku nie należy montować laminatów bezpośrednio do ściany.

Czyszczenie i użytkowanie

Blaty kompaktowe są odporne na wilgoć, jednakże długotrwały kontakt z wodą może przyczynić się do uszkodzenia blatu.

Należy bezwzględnie unikać stawiania gorących naczyń bezpośrednio na powierzchnię blatu. Stosowanie noży i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu może spowodować jego zniszczenie. Należy używać podkładek, desek do krojenia itp.

Rozlane na blacie kompaktowym płyny należy wyczyścić niezwłocznie. Do czyszczenia blatów kompaktowych zaleca się stosowanie ścierek z mikrofibry lub ręczników papierowych oraz ciepłej wody z dodatkiem łagodnego środka odtłuszczającego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym. Trudno usuwalne plamy zaleca się czyścić za pomocą środków zawierających w swoim składzie aceton. Przed ich zastosowaniem należy sprawdzić działanie ma kawałku próbnym, by przekonać się, że nie powodują uszkodzenia powierzchni.

I Forner

Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne, wady związane ze zwykłym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem blatów oraz uszkodzenia powstałe nie z winy producenta.



Forner Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 134D
20-258 Lublin
+48 81 745 06 70
www.forner.pl
forner@forner.pl

NIP: 946 248 86 15
VAT UE: PL9462488615
Regon: 060122340
KRS: 0000294044
kapitał zakładowy:
110 000,00 PLN

numer konta:
BNG BGZ PARIBAS
41 1600 1462 1847
3156 0000 0005

